

ANTIFURTO TELEFONICO 26B



MODALITÀ D'USO

1. Collegare il filo alla presa del telefono. (N.B. Se scollegato da più di un mese lasciare collegato minimo 24 ore prima dell'uso)
2. Accendere il centralino con la chiave (**punto "blu"**)
3. Mettere su **"PROGRAMM"** il commutatore
4. Selezionare il numero sulla tastiera, ed attendere che il LED rosso finisca di lampeggiare.
5. Rimettere il commutatore su **"AUTOMATIC"**
6. Spegnerlo con la chiave (**punto "rosso"**).

NB : a questo punto il centralino antifurto è stato programmato.

Per metterla in funzione è sufficiente girare la chiave (**punto "blu"**)

L'antifurto ha un ritardo d'entrata in funzione di circa 1 min. permettendo di uscire dalla casa.

Al contrario quando si rincasa si ha tempo circa 10 sec. per il disinserimento prima che avvenga l'allarme

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

L'antifurto può essere personalizzato come segue:

1. Tempo entrata in funzione. (per uscire dalla casa)
2. Tempo d'ascolto con microfono
3. Tempo ritardo allarme. (per disinserire l'allarme)
4. Sensori interni al centralino o all'esterno di vario tipo.

L'ANTIFURTO OFFRE

Il centralino è autonomo, e per la sua alimentazione sfrutta la linea telefonica.

Sensore di rilevamento infrarosso + microfono sensibile per l'interno.

Facilità di montaggio e d'uso !

18 febbraio 1997