

# **REGISTRATORE DI TELEFONATE AUTOMATICO 19B**



## **COLLEGAMENTO**

1. Collegare il cavo bifilare alla presa del telefono, (anche in parallelo).
2. Inserire i jack "OUT BF" all'ingresso "MIC" del registratore per esempio (Panasonic RQ170) , e "REMOTE"
3. Ora il circuito è pronto, ed ogni volta che si solleva la cornetta del telefono, il circuito mette in funzione il registratore registrando anche la composizione del numero, fermandolo a conversazione finita.

## **CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI**

1. Autoalimentato dalla rete telefonica
2. Adatto per la maggior parte di radioregistratori con ingresso "REMOTE"

**NB: se il registratore è usato per scopi illeciti proibiti dalla legge sono esente da qualsiasi responsabilità!**

***12 luglio 1994***